

---

**5**

## Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

# Monteringsanvisning

## Vikarmsmarkis

Artnr: 1806

*ArtMonobloc 500*



Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd.

Vid motordrift se även separat bilaga.

**Skruv för uppsättning av konsoller medföljer ej!**

---

## 1 Uppsättning av konsoller

Konsollerna placeras så att minst 100mm fritt utrymme finns ovanför konsollerna.

Montera en konsoll på var sida om varje armfäste, max 30cm ut från armfästet per sida.

Montera även en konsoll vid varje stödlager.

---

## 2 Upphängning av stativ & vävrör

Häng upp stativet med bärrör och armar, centrera och spänn fast.

Häng upp vävröret och spänn fast gaveln, kontrollera att stödlageringen kommer i hållaren.

Kontrollera även att stödlagret sitter mitt över en söm i duken.

---

## 3 Fixering av armar mot front

Skruva fast armarna i fronten vid markeringarna med de två undre skruvarna.

Ta bort banden som håller armarna.

Kör ut markisen fullt och montera de två övre skruvarna i varje frontfäste.

---

## 4 Inställning av armar

Lossa bultarna (22mm) i klockan. Justera med en insexå under klockan. Om detta inte räcker, flytta den bakre bulten ett hack uppåt.

När fronten är vågrät och i önskad höjd. Spänn bultarna i klockan.

---

## 5 Inställning av stödlager

Kör ut markisen fullt och vrid ringen så att duken går ut mitt i öppningen. Spänn därefter de 6 insexbultarna